

# Störungshinweise und Fehlersuche

## 2-Draht Videosignalübertragung

---

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Mögliche Massnahmen
Keine Funktion	Verpolung	Verdrahtung überprüfen
	Fehlerhafte Spannungsversorgung	Speisung überprüfen
Bild zu hell oder zu dunkel, lässt sich nicht richtig einstellen	Falsche Jumperstellung (Abschlusswiderstände)	Jumperstellung der Abschlusswiderstände überprüfen
Nur Streifen statt Bild	Anschlüsse 2-Draht-Videoleitung vertauscht (T1-T2; R1-R2)	Verdrahtung überprüfen
Schatten im Bild, Bild unscharf	falsches Kabel	verdrilltes Kabel verwenden
	Stichleitung	2-Draht Videoverteiler verwenden
Bild zeitweise verzogen, je nach Bildinhalt	Videosignal der Kamera zu stark	Videopegel mit Potenziometer an den 2-Draht Videosender anpassen

Renè Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
044 782 6001 Fax  
info@kochag.ch  
www.kochag.ch



sehen hören sprechen  
voir entendre parler